

Lanceur de pigeon d'argile Caldwell

Mode d'emploi

LISEZ LES MISES EN GARDE CI-DESSOUS AVANT UTILISATION

- L'utilisateur du lanceur et le tireur doivent toujours porter une protection des yeux lors des lancers.
- Le lanceur ne doit jamais se placer devant le tireur

1. Ce lanceur peut s'utiliser indifféremment de la main droite ou gauche. Pendant son utilisation, l'ouverture de la mâchoire doit toujours être dirigée derrière vous. Pour changer de main, retournez le lanceur (photo A ci-dessous).
2. Pour charger un disque d'argile dans le lanceur, amenez-le contre l'ouverture et poussez-le au fond de la courbure de la mâchoire. Puis faites tourner le disque dans le lanceur (Photo B ci-dessous). Certains types de pigeons d'argile sont plus fragiles que d'autres. S'ils se brisent en les chargeant dans le lanceur, vous pouvez écarter légèrement les mâchoires de la main pour faciliter leur passage.
3. Pour lancer le pigeon d'argile, positionnez-vous à un angle de 45° de la direction de lancement souhaitée et donnez une impulsion d'un mouvement latéral du bras. Si le disque s'est libéré trop tôt, ralentissez votre geste. S'il s'est libéré trop tard, accélérez-le au contraire.

Photo A



Photo B

