

## **GARANTIE D'USINE DE 5 ANS**

Ce Sèche-Bottes Portable est garanti pièces et main d'œuvre, en nos locaux, contre tous vices de matière et de fabrication pour une période de 5 ans à partir de la date d'achat, sous réserve qu'il soit utilisé selon les instructions données dans ce mode d'emploi.

La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par :  
Modification du produit, mauvaise utilisation, produit abîmé ou non entretenu comme il convient, détérioration par choc, forçement ou chute, utilisé d'une façon ou dans un but pour lequel il n'était pas conçu, si l'appareil est ouvert ou s'il est réparé par quelqu'un d'autre que l'importateur.

En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble du Sèche-Bottes Portable doit être retourné par l'utilisateur, en port payé, accompagné de la photocopie de la facture d'achat et portant le cachet du vendeur.

Selon les termes de cette garantie, ce Sèche-Bottes Portable sera réparé ou échangé, et sera retourné gratuitement pendant la période de garantie.



Adressez votre envoi à :

**ROC Import**  
B.P. 246  
16, avenue de la Costa  
98005 MONACO



## **Sèche-bottes PORTABLE**

Fabriqué aux U.S.A.  
Distribué par ROC Import  
B.P. 246, 98005 MONACO

### **IMPORTANT**

Afin d'obtenir un bon fonctionnement du Sèche-Bottes Portable, nous vous invitons à lire et à suivre les instructions données dans ce mode d'emploi.

Garantie d'usine de 5 ans (voir au dos)

**Conservez ce mode d'emploi  
pour une utilisation ultérieure**

## MODE D'EMPLOI

Le Sèche-Bottes Portable a été conçu pour être fiable, durable et d'un emploi facile. En suivant les instructions simples et recommandations ci-dessous, il séchera en une seule nuit et en toute sécurité n'importe quel genre de bottes ou chaussures. Le temps de séchage peut varier selon la matière et le degré d'humidité de la botte ou de la chaussure.



1. Assurez-vous que les bottes ou les chaussures soient débarrassées de tout excès de terre, boue ou débris. Vous pouvez les laver et les sécher sans les endommager quelle qu'en soit la matière. Si l'humidité est causée par la transpiration, les bottes ou les chaussures peuvent être lavées au préalable ou simplement séchées directement.
2. Dépliez et introduisez les embauchoirs dans les bottes ou chaussures comme montré sur l'image.  
**NE PAS FORCER L'OUVERTURE DE L'EMBAUCHOIR AU DELA DE 90°.**
3. Pour obtenir une meilleure circulation de l'air, relâchez la languette et les lacets pour donner de l'espace entre la botte ou la chaussure et l'embauchoir. Si les bottes ont un haut élastique, formez un revers afin de créer un espace entre l'embauchoir et la botte.
4. Branchez les connecteurs de l'adaptateur secteur dans les prises situées en haut de chaque embauchoir (voir l'image) puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant. Le Sèche-Bottes Portable atteindra sa température maximale en 10 minutes, mais il ne deviendra pas très chaud et restera tiède au toucher. Du fait qu'il n'a ni ventilateur ni pièce mobile, le Sèche-Bottes Portable ne souffle pas d'air chaud et ne produit aucun bruit.
5. Ne placez pas le Sèche-Bottes Portable près d'une autre source de chaleur telle que radiateur électrique, et assurez-vous que les arrivées d'air ne soient pas obstruées.

## QUESTIONS ET REPONSES

Pourquoi le Sèche-Bottes Portable ne devient-il pas très chaud et ne fait-il aucun bruit ?

Il n'est pas conçu pour chauffer. Basé sur le principe de la convection thermique, il crée simplement une douce circulation d'air tiède, sans ventilateur. De ce fait, ce système est complètement silencieux et sans risques de dommages quelque soit la matière de vos bottes.

Puis-je sécher mes gants avec le Sèche-Bottes Portable ?

Il n'est pas recommandé pour les gants ou tout autre accessoire ou vêtement. Une bonne circulation d'air est nécessaire pour éviter un excès de séchage. La plupart des gants ont un élastique ou sont trop étroits au poignet, par conséquent la circulation d'air ne pourrait se faire correctement.

Mes bottes seront -elles endommagées si je laisse le Sèche-Bottes Portable en fonctionnement dans les bottes plus d'une nuit ?

NON. Le Sèche-Bottes Portable peut rester indéfiniment dans les bottes et chaussures sans les endommager.

Dois-je continuer le cirage et graissage de mes bottes et chaussures de cuir ?

Oui, continuez l'entretien avec les produits recommandés par le fabricant de vos bottes ou chaussures afin d'en assurer la durabilité.

Peut-on laver des bottes en cuir sans crainte de les abîmer ?

Oui. De nombreux fabricants de bottes en cuir suggèrent un lavage périodique avec un savon doux et de l'eau tiède, et d'utiliser une brosse à poils souples pour détacher la poussière et les résidus de transpiration. Les bottes ou chaussures doivent être rincées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, jusqu'à ce que l'eau de rinçage soit claire, puis séchées avec le Sèche-Bottes Portable.