

Contrôle à distance par l'application Android CamCtrl_M.

À quoi sert l'appli CamCtrl_M ?

CamCtrl_M est une application fonctionnant sur les smartphones sous Android (version 3.0 minimum). Elle permet de prendre le contrôle à distance de votre appareil UOVision en envoyant des ordres par SMS pour obtenir une photo instantanée, obtenir les coordonnées GPS de l'appareil, et procéder à divers réglages.


N.B. Il ne permet pas le paramétrage préliminaire de l'appareil. Pour pouvoir utiliser l'appareil, il est nécessaire tout d'abord de le paramétrer une première fois soit par le logiciel UOV Setup contenu dans l'appareil (Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil), via un PC ou équivalent, soit par l'application Android CamCtrl_BT, via une connexion Bluetooth (Reportez-vous au mode d'emploi de l'application CamCtrl_BT).

Où trouver l'appli CamCtrl_M ?


1. L'application CamCtrl_M est à télécharger sur Google Play. Cherchez Google Play dans Google, ou tapez directement l'adresse suivante : <https://play.google.com/store?hl=fr> puis cliquez sur Applications dans le menu et tapez UOVision dans la barre de recherche.
2. Référez-vous au mode d'emploi de votre téléphone pour installer et activer l'application.

Débuter avec l'appli CamCtrl_M

1. **Lancez l'application.** Un premier écran apparaît suivi d'un second :




2. **Définissez la langue.**

1. Cliquez sur l'icône de paramètres .

Un menu apparaît. À **Propos** permet de connaître la version de l'application et de vérifier que votre appareil est bien compatible avec cette application. **Langue** permet de choisir votre langue.

2. Cliquez sur **Langue**.
3. Cliquez sur **Français**. L'application est maintenant en français.

Ajouter un appareil UOVision


1. Cliquez sur l'icône  (Plus) en bas de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur le modèle pour obtenir la liste déroulante et cliquez sur le modèle correspondant à votre appareil. N.B. Le modèle de votre appareil figure sur le coffret. Exemple : UM595-2G.
3. Indiquez le nom de votre appareil. Pour connaître son attribué en usine, allumez sur **SETUP** votre appareil, puis dans le **MENU** > onglet **SYS** > **Bluetooth** > **Activer** > **OK**. Une fois la connexion Bluetooth active, le nom de l'appareil apparaît à l'écran. Ex : UOV_2e83. Cliquez dans le champ de saisie et tapez le nom, puis cliquez sur la touche « **Suivant** » du clavier pour passer au champ suivant.
4. Indiquez le numéro de téléphone de la carte SIM de l'appareil (ex : 0612345678). Cliquez sur la touche **OK** de votre clavier.
5. Cliquez sur la touche **OK** pour confirmer. Votre appareil apparaît maintenant dans la liste de l'écran d'accueil.




Accéder à l'historique des ordres SMS envoyés à un appareil

1. Cliquez sur l'icône  (flèche) à droite de l'appareil dans la liste des appareils.

Supprimer un appareil UOVision

1. Cliquez sur l'icône  (Poubelle) en bas de l'écran d'accueil.
2. Cliquez sur l'appareil à supprimer, puis sur **Supprimer**.
3. Cliquez sur la touche **OK** pour confirmer la suppression.

Modifier un appareil UOVision

1. Cliquez sur l'icône  (Crayon) en bas de l'écran d'accueil.
2. Cliquez sur l'appareil à modifier, puis effectuez les changements voulus.
3. Cliquez sur la touche **OK** pour confirmer les modifications.

Accéder aux commandes SMS pour un appareil UOVision



1. Cliquez sur le nom de votre appareil ou sur l'icône  (Main).
2. Un premier écran de commandes apparaît.
3. Un second écran de fonctions est accessible en cliquant sur le point blanc en bas à droite (ou en balayant l'écran du doigt).
4. Pour revenir au premier écran, cliquez sur le point blanc en bas à gauche (ou balayez l'écran du doigt).



Photo instantanée

Cette commande ordonne à l'appareil de prendre une photo instantanée et de l'envoyer aux destinataires et selon le mode d'envoi préalablement paramétrés.



Position GPS

Cette fonction sert à ordonner à l'appareil d'envoyer par SMS ses coordonnées GPS (Latitude et Longitude).



Contrôle à distance

Cette commande active ou désactive la fonction de contrôle par SMS de cette application. Sur **Désactivé**, la caméra ne peut plus recevoir d'ordres SMS sauf celui de réactivation du contrôle à distance. **Pour activer** le contrôle à distance, cliquez sur l'interrupteur de façon à faire apparaître une **lumière verte à gauche**.



Destinataires

Cette commande sert à indiquer les numéros de téléphones mobiles destinataires des MMS ainsi que les adresses email destinataires.

Pour ajouter un téléphone mobile

1. Cliquer sur l'icône Téléphone.
2. Saisissez le numéro à ajouter face à l'icône bloc-notes.
3. Cliquez sur la touche retour de votre téléphone pour supprimer le clavier.
4. Cliquez sur l'icône +.
5. Une fenêtre apparaît. Cliquez sur **OK** pour confirmer, ou sur Annuler pour refuser.

Pour supprimer un numéro de téléphone,

1. Cochez-le en cliquant dans le petit rond blanc à gauche du numéro.
2. Cliquez sur l'icône poubelle.

Pour ajouter une adresse email

1. Cliquer sur l'icône Enveloppe.
2. Saisissez l'adresse à ajouter face à l'icône Bloc-notes.
3. Cliquez sur la touche **OK** du clavier.
4. Cliquez sur l'icône +.
5. Une fenêtre apparaît. Cliquez sur **OK** pour confirmer, ou sur Annuler pour refuser.

Pour supprimer une adresse email,

1. Cochez-la en cliquant dans le petit rond blanc à gauche de l'email.
2. Cliquez sur l'icône poubelle.



Mode d'envoi

Sert à indiquer la fréquence des messages qu'on souhaite recevoir. Soit par envoi Instantané, en précisant le nombre maximal de photos envoyées (nombre maximal de photos, de 1 à 99, ou 0 = illimité), soit un simple rapport quotidien. Dans ce dernier cas, indiquez une heure d'envoi en faisant défiler de haut en bas ou inversement les chiffres des heures et des minutes.



Envoyer vers

Sert à indiquer vers quel(s) type(s) de destinataire(s) on veut envoyer les images ou rapports quotidiens.

3 Options possibles : **Mobile** (vers des numéros de téléphone mobile), **Email** (vers des adresses email), **Mobile + Email**. Si on choisit d'envoyer un email, on peut le faire soit par le réseau mobile, soit par internet (souvent appelé « data » par les opérateurs téléphoniques). *N.B. Pour l'option internet, il faut avoir préalablement renseigné les paramètres, soit dans le logiciel UOV SETUP (voir le mode d'emploi général), soit dans l'application Bluetooth CamCtrl_BT.*



Mode Photo/Vidéo

Sert à choisir le mode Photo ou le mode Vidéo.



Date/Heure

Sert à synchroniser l'horloge de l'appareil sur elle du téléphone. La date et l'heure du téléphone s'affiche. Cliquez sur OK pour envoyer à l'appareil.



PIR/Time Lapse

Cette commande n'est pas opérationnelle pour les caméras GSM ou 2G. Pour régler le détecteur de mouvement, ou la prise de vue à intervalle régulier (Time Lapse), il est nécessaire d'utiliser une autre méthode de paramétrage (menu de l'appareil ou application Bluetooth).



Portée de l'illuminateur

Cette commande permet de choisir la portée de l'éclairage nocturne par l'illuminateur à LED. 2 choix possibles : 6 mètres et 12 mètres.